



DoubleTap® Integrated Brake Shifter User Manual

COMPATIBILITÀ

SRAM DoubleTap® Integrated Brake Shifters are designed for use with:

- Rear derailleurs: SRAM Exact Actuation Ratio
- Front derailleurs: SRAM Road
- Brakes: SRAM Dual Pivot road calipers, Avid BB7 and BB5 road calipers, Avid Shorty cantilever, and most common road brake calipers
- Shifter cable: high quality 1,1 mm shifting cable and 4 or 5 mm compression housing with non-sealed end caps of maximum diameter 5,8 mm and maximum length 16 mm
- Brake cable: high quality 1,6 mm brake cable with road-style cable end and brake cable housing with ferrules

TOOLS AND SUPPLIES

- Safety glasses
- Cable cutters
- Torque wrench
- Grease
- 3 and 5 mm wrenches

DoubleTap®-Schaltbremsgriff Bedienungsanleitung

KOMPATIBILITÄT

Die SRAM DoubleTap® Schaltbremsgriffe sind für folgende Komponenten vorgesehen:

- Schaltwerke: SRAM Exact Actuation Ratio
- Umwerfer: SRAM Road
- Bremsen: SRAM Dual Pivot Rennradbremsen, Avid BB7 und BB5 Rennradbremsen, Avid Shorty Cantilever-Bremsen und die meisten gängigen Rennradbremsen
- Schaltzug: Schaltzug 1,1 mm, hohe Qualität und kompressionfreie Außenhülle 4 oder 5 mm, mit nicht gedichteten Endkappen, maximaler Durchmesser 5,8 mm und maximale Länge 16 mm
- Bremszug: Bremszug 1,6 mm, hohe Qualität, mit Rennrad-Nippel und Bremszugaußenhülle mit Endkappen

WERKZEUGE UND MATERIAL

- Augenschutz
- Spezialzange für Züge
- Drehmomentschlüssel
- Schmierfett
- Innenschlüssel 3 und 5 mm

EINBAU

1. Ziehen Sie die Gummabdeckung des Schaltgriffs mit der Hand zurück und schieben Sie den Schaltgriff auf den Lenker. Ziehen Sie die 5-mm-Innenschlüsselsschraube mit 6 bis 8 Nm fest.

Maneta con freno y cambiador integrados DoubleTap® Manual de usuario

COMPATIBILIDAD

Las manetas con freno y cambiador integrados SRAM DoubleTap® han sido diseñadas para utilizarse con:

- Cambiadores traseros: SRAM Exact Actuation Ratio
- Cambiadores delanteros: SRAM Road
- Frenos: Pinzas de freno para carretera SRAM Dual Pivot, pinzas de freno para carretera Avid BB7 y BB5, cantilevers Avid Shorty, y la mayoría de pinzas de freno para carretera más comunes
- Cable de cambio: Cable de cambio de alta calidad de 1,1 mm y fundas incompresibles de 4 a 5 mm con topes no estancos con un diámetro máximo de 5,8 mm y 16 mm de longitud máxima
- Cable de freno: Cable de freno de alta calidad de 1,6 mm con extremo tipo cartereta y funda de cable de freno con férulas

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

- Gafas de seguridad
- Pelacables
- Uñas dinámicas
- Grasa
- Llave Allen de 3 mm y 5 mm

Manettes combinées frein et changement de vitesse intégrés Double Tap® Guide de l'utilisateur

COMPATIBILITÉ

Les manettes combinées frein et changement de vitesse intégrés DoubleTap® de SRAM sont conçues pour une utilisation avec:

- Dérailleurs arrière : SRAM Exact Actuation Ratio (rapport d'activation exact)
- Dérailleurs avant : SRAM Road (route)
- Freins : étriers route à pivot double SRAM, étriers route Avid BB7 et BB5, freins cantilever Avid Shorty ainsi que la plupart des étriers de frein de route standard
- Freins : freins à ganache de strada SRAM Dual Pivot, freins à ganache de strada Avid BB7 et BB5, freins à cantilever Avid Shorty et la plupart autres des plus communs freins à ganache de strada
- Cavo del cambio: cavo del cambio da 1,1 mm di alta qualità e guaina senza compressione da 4 a 5 mm, con cappucci terminali non sigillati di diametro massimo 5,8 mm e lunghezza massima 16 mm
- Cavo del freno: cavo del freno da 1,6 mm di alta qualità con estremità di tipo da strada e guaina del cavo del freno con fascette

OUTILS ET ACCESSOIRES

- Lunettes de sécurité
- Coupe câble
- Clé dynamométrique
- Graisse
- Clés Allen de 3 et 5 mm

Cambio del freno integrado DoubleTap® Manuale per l'utente


COMPATIBILITÀ

I cambi del freno integrati SRAM DoubleTap® sono progettati per essere utilizzati con:

- Deragliatori posteriori: rapporto di attuazione esatto SRAM
- Deragliatori anteriori: SRAM Road
- Freni: freni a ganache di strada SRAM Dual Pivot, freni a ganache di strada Avid BB7 e BB5, freni a cantilever Avid Shorty e la maggior parte dei più comuni freni a ganache di strada
- Cavo del cambio: cavo del cambio da 1,1 mm di alta qualità e guaina senza compressione da 4 a 5 mm, con cappucci terminali non sigillati di diametro massimo 5,8 mm e lunghezza massima 16 mm
- Cavo del freno: cavo del freno da 1,6 mm di alta qualità con estremità di tipo da strada e guaina del cavo del freno con fascette

ATTREZZI E MATERIALI

- Occhiali di protezione
- Tagliacavi
- Grassa
- Chiavi esagonali da 3 a 5 mm



INSTALLATION

1. Pull the shifter hood cover back by hand and slide the shifter onto the handlebar. Tighten the 5 mm hex clamp bolt to 6-8 N·m (53-70 in·lb).
2. Select the shift cable routing that works best for your handlebar (Fig. 2a or 2b). **Note:** There is no need to remove the three cover screws or disassemble the shifter.

- Measure and install the shift and brake cable housing and ferrules.
- Insert the shift cable through the shift cable housing using a pick to guide the cable. Pull the shift cable snug, making sure the cable end fitting is fully seated in the shifter spool (Fig. 2c).
- Insert the brake cable through the brake cable housing. Pull the brake cable snug, making sure the cable head is fully seated in the counter-sunk hole of the cable holder (Fig. 2d).

ADVICE

Red only: When using the GORE® RideOn® cable housing system use the non-nosed housing ferrules at the shifter and derailleur. Use the nosed housing ferrules at the frame cable stops. Do not use grease, oil, or any other lubricant with the GORE® RideOn® cable cover. Ensure that all of the keys in the hood cover are properly engaged with the hood body.

3. Ensure the front shifter is fully released in the easiest (lowest) gear and the rear shifter is in the hardest (highest) gear. Attach the front and rear shift cables to the front and rear derailleur respectively. Adjust the shifting according to your derailleur instructions.

4. Attach the front and rear brake cable to the front and rear brake caliper respectively. Adjust the caliper according to your brake caliper instructions.

CAUTION

Always check the front and rear brake levers for proper operation.

2. Wählen Sie die Schaltzugverlegung, die sich am besten für Ihren Lenker eignet (Abb. 2a oder 2b). **Bitte beachten:** Sie müssen die drei Schrauben der Abdeckung nicht entfernen und den Schaltgriff nicht zerlegen.

- Messen Sie die erforderliche Länge der Schalt- und Bremszugaußenhülle ab und montieren Sie diese anschließend mit Endkappen.
- Führen Sie den Schaltzug durch die Schaltzugaußenhülle. Verwenden Sie einen Dorn, um den Zug zu führen. Ziehen Sie den Schaltzug straff und stellen Sie sicher, dass der Zug und die Endkappe vollständig in der Zugaufnahme- und -führung sitzen (Abb. 2c).
- Führen Sie den Bremszug durch die Bremszugaußenhülle. Ziehen Sie den Bremszug straff und stellen Sie sicher, dass der Zugnippel vollständig in der versenkten Aufnahme des Zughaltesters sitzt (Abb. 2d).

- Klein Schalter: Von einem kleinen auf das große Kettenrad zu schalten, schieben Sie den kleinen Schalthebel vollständig nach innen. Um vom großen Kettenrad auf das kleine Kettenrad herunterschalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel in die Mitte, bis Sie ein deutliches Klicken hören oder spüren.

HINWEIS

Red-Hebel: Wenn Sie die GORE® RideOn®-Außenhüllensystem verwenden, platzieren Sie die Endkappen ohne Nasen am Schaltwerk und Umwerfer. Verwenden Sie Endkappen mit Nasen an den Zugschlagern am Rahmen. Verwenden Sie kein Schmierfett, Öl und keine anderen Schmierstoffe mit dem GORE® RideOn®-Zugsystem.

3. Bringen Sie die Gummabdeckung wieder an. Stellen Sie sicher, dass alle Noppen der Gummabdeckung ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Vertiefungen sitzen.

4. Bringen Sie die Bremszüge an der Vorder- und Hinterbremse an. Stellen Sie die Bremse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.

INSTALLATION

1. Tire hacia atrás con la mano de la tapa que cubre la capucha de la palanca de cambio e inserte la maneta del cambio en el manillar. Apriete el tornillo hexagonal de 5 mm de la abrazadera con un par de entre 6 y 8 N·m.

PRECAUCIÓN

Compruebe siempre que las manetas de los frenos delantero y trasero funcionan correctamente.

USO

5. **Palanca de cambio trasero:** Para subir a una marcha más alta (más alta), presione ligeramente la palanca de cambio lentamente hacia atrás. Para bajar la palanca grande al siguiente, presione la palanca más suave (más baja), presione aún más sobre la misma palanca de cambio hasta que oiga o note un segundo "clik". Puede llegar a bajar hasta tres marchas en una misma pulsación.

Palanca de cambio delantero: Para cambiar del plato pequeño al grande, presione la pequeña palanca de cambio lentamente hacia adelante. Para bajar del plato grande al siguiente, presione la misma palanca de cambio hasta la mitad, hasta que oiga o note un "clik" fuerte.

Note: Para minimizar el roce de la cadena en posiciones de marcha extrema, el cambio delantero incorpora un elemento desviador del cambio que entra en acción cuando la cadena se encuentra en el plato grande. Para mover el cambiador o desviador delantero hasta la posición de equilibrio, presione ligeramente hacia dentro sobre la pequeña palanca de cambio hasta oír o notar un ligero "clik".

CONSEJO

Solo para Red: Con el sistema de funda de cable GORE® RideOn®, utilice las férulas de funda no ovales en la palanca de cambio y en el cambiador. Coloque las férulas ovales en los topes de la capucha del cuadro de la bicicleta. Con el sistema de cable GORE® RideOn®, no utilice grasa, aceite ni ningún otro lubricante.

3. Vuelva a colocar la tapa de la capucha de protección de la maneta. Asegúrese de que todas las muescas de la tapa de la capucha de protección de la maneta queden bien encajadas con la capucha protectora.

5. Asegúrese de que la palanca del cambio delantero quede en la marcha más suave (la más baja) al sortear el doblado, y el cambio trasero en la más dura (la más alta). Enganche los cables de cambio delantero y trasero a los cambiadores delantero y trasero, respectivamente. Ajuste el cambio de marchas siguiendo las instrucciones del fabricante de marchas.

4. Acople los cables de freno delantero y trasero a las pinzas de freno delantero y trasero, respectivamente. Ajuste la pinza de freno siguiendo las instrucciones de su fabricante.

INSTALLATION

1. Mesurez et installez les fundas de los cables de cambio y de freno y las férulas.
2. Inserte el cable de cambio a través de su funda, utilizando un punzón para guiar el cable. Tire con fuerza el cable de cambio, asegurándose de que el racor del extremo del cable quede bien asentado en el carrete del cambio (Fig. 2c).

Consejo: Inserte el cable de freno dentro de su funda. Tire con fuerza el cable de freno, asegurándose de que la cabeza del cable quede bien asentada en el orificio avellanado del portacable (Fig. 2d).

3. Asegúrese de que la palanca del cambio delantero quede en la marcha más suave (la más baja) al sortear el doblado, y el cambio trasero en la más dura (la más alta). Enganche los cables de cambio delantero y trasero a los cambiadores delantero y trasero, respectivamente. Ajuste el cambio de marchas siguiendo las instrucciones del fabricante de marchas.

4. Acople los cables de freno delantero y trasero a las pinzas de freno delantero y trasero, respectivamente. Ajuste la pinza de freno siguiendo las instrucciones de su fabricante.

CONSEIL

Red uniquement : quand vous utilisez le système de gaines de câble GORE® RideOn®, utilisez les ferrules de gaines sans bec aux deux extrémités (manette et dérailleur). Utilisez les ferrules avec bec aux niveaux des arrêts de gaines du cadre. Ne jamais utiliser de graisse, d'huile ni tout autre type de lubrifiant avec les systèmes de câble GORE® RideOn®.

Remettez en place la protection de la cocotte. Veillez à ce que toutes les attaches de la protection de la cocotte soient bien engagées sur la cocotte.

3. Vérifiez que le dérailleur avant est en position relâchée (sur la vitesse la plus facile) et que le dérailleur arrière est sur la plus petite pignon (la vitesse la plus dure). Attachez les câbles des dérailleurs avant/arrière au dérailleur correspondant. Réglez les dérailleurs en respectant les instructions du fabricant.

4. Attachez les câbles des freins avant/arrière au frein correspondant. Réglez les freins en respectant les instructions du fabricant.

AVVERTIMENTO

Verificare sempre il funzionamento corretto delle leve dei freni anteriori e posteriori.

INSTALLAZIONE

1. Tirare manualmente all'indietro il copercchio del cambio e fare scivolare il cambio sul manubrio. Serrare il bullone esagonale di bloccaggio da 5 mm a 6-8 N·m.

2. Selezionare l'istallazione del cavo del cambio più adatto al proprio manubrio (Fig. 2a o 2b). **Nota:** Non è assolutamente necessario rimuovere le tre viti del copercchio o smontare il cambio.

- Misurare e installare il cambio e la guaina del cavo del freno e la fascetta.
- Inserire il cavo del cambio nella guaina del cavo del cambio utilizzando un dente per guidare il cavo. Tirare il cavo del cambio fino a quando sia saldo, accertandosi che il raccordo per l'estremità del cavo sia completamente alloggiato nella bobina del cambio (Fig. 2c).
- Deragliatori posteriori: rapporto di attuazione esatto SRAM
- Deragliatori anteriori: SRAM Road
- Freni: freni a ganache di strada SRAM Dual Pivot, freni a ganache di strada Avid BB7 e BB5, freni a cantilever Avid Shorty e la maggior parte dei più comuni freni a ganache di strada
- Cavo del cambio: cavo del cambio da 1,1 mm di alta qualità e guaina senza compressione da 4 a 5 mm, con cappucci terminali non sigillati di diametro massimo 5,8 mm e lunghezza massima 16 mm
- Cavo del freno: cavo del freno da 1,6 mm di alta qualità con estremità di tipo da strada e guaina del cavo del freno con fascette


ATTREZZI E MATERIALI

- Occhiali di protezione
- Tagliacavi
- Grassa
- Chiavi esagonali da 3 a 5 mm

3. Fissare i cavi dei freni anteriori e posteriore rispettivamente sulla pinza del freno anteriore e posteriore. Adattare la pinza secondo le istruzioni della pinza del freno.

ATTENZIONE

Controllare sempre il funzionamento corretto delle leve dei freni anteriori e posteriori.



USE

5. **Rear Shifter:** To upshift to a harder (higher) gear, push the small shift paddle inward slightly, until you hear or feel a click. To downshift to an easier (lower) gear, push the same small shift paddle further inward, until you hear or feel a second click. You can downshift as many as three gears in one push.

Front Shifter: To upshift from the small chainring to the big chainring push the small shift paddle inward all the way. To downshift from the big chainring to the small chainring push the same shift paddle mid-way until you hear or feel a solid click.

Note: To minimize chain rub in extreme gear positions the front shifter provides a front derailleur trim feature (when it is in the large chain ring position). To move the front derailleur to the trim position push the small shift paddle inward slightly until you hear or feel a small click.

REACH ADJUST

The reach of the shift paddles and brake levers can be individually adjusted to better fit your hand size.

ADVICE

Adjust the reach on the shift paddle first, then adjust the brake lever until the brake lever bumper contacts the shift paddle. This will ensure the brake lever does not interfere with the return action of the shift paddle.

6. To adjust the shift paddle reach push the shift paddle inward to access the reach adjust cam. Using a pick or your fingernail, push the cam in and rotate it counter-clockwise to move the shift paddle closer to the handlebar. There are six adjustment positions.

7. To adjust the brake lever pull the shifter hood cover back by hand. Using a 3 mm hex wrench, turn the reach adjust bolt clockwise to move the brake lever closer to the handlebar. Continue to adjust the brake lever until the brake lever bumper contacts the

VERWENDUNG

5. **Schaltgriff hinten:** Um in einen schwereren (höheren) Gang zu schalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel leicht nach innen, bis Sie ein Klicken hören oder spüren. Um in einen leichteren (niedrigeren) Gang zu schalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel weiter nach innen, bis Sie ein zweites Klicken hören oder spüren. Sie können bis zu drei Gänge auf einmal herunterschalten.

Schaltgriff vorne: Um vom kleinen auf das große Kettenrad zu schalten, schieben Sie den kleinen Schalthebel vollständig nach innen. Um vom großen Kettenrad auf das kleine Kettenrad herunterschalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel in die Mitte, bis Sie ein deutliches Klicken hören oder spüren.

Bitte beachten: Um in extremen Positionen Kettenradschellen zu vermeiden, verfügt der Schaltgriff vorne über eine Trim-Funktion für den Umwerfer, wenn er sich in der Position für das große Kettenrad befindet. Um den Umwerfer in die Trim-Position zu schalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel leicht nach innen, bis Sie ein leichtes Klicken hören oder spüren.

REICHWEITE EINSTELLEN

Die Reichweite der Schalt- und Bremshebel kann individuell auf die Größe Ihrer Hand eingestellt werden.

HINWEIS

Stellen Sie erst die Reichweite für den Schalthebel ein, und justieren Sie anschließend den Bremshebel, bis der Bremshebelanschlag den Schalthebel berührt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bremshebel nicht in den zurückfedrenden Schalthebel stoßen kann.

6. Um die Reichweite des Schalthebels einzustellen, schieben Sie den Schalthebel nach innen, um an die Reichweiten-Einstellungsschraube zu gelangen. Drücken Sie die Einstellungsschraube mit einem Dorn oder dem Fingernagel nach innen und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Schalthebel näher an den Lenker zu bringen. Es gibt sechs Einstellpositionen.

7. Bringen Sie die Schaltzüge am Umwerfer und am Schaltwerk an. Stellen Sie die Indexierung gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.

PRECAUCIÓN

Compruebe siempre que las manetas de los frenos delantero y trasero funcionan correctamente.

USO

5. **Palanca de cambio trasero:** Para subir a una marcha más alta (más alta), presione ligeramente la palanca de cambio lentamente hacia atrás. Para bajar la palanca grande al siguiente, presione la palanca más suave (más baja), presione aún más sobre la misma palanca de cambio hasta que oiga o note un segundo "clik". Puede llegar a bajar hasta tres marchas en una misma pulsación.

Palanca de cambio delantero: Para cambiar del plato pequeño al grande, presione la pequeña palanca de cambio lentamente hacia adelante. Para bajar del plato grande al siguiente, presione la misma palanca de cambio hasta la mitad, hasta que oiga o note un "clik" fuerte.

Note: Para minimizar el roce de la cadena en posiciones de marcha extrema, el cambio delantero incorpora un elemento desviador del cambio que entra en acción cuando la cadena se encuentra en el plato grande. Para mover el cambiador o desviador delantero hasta la posición de equilibrio, presione ligeramente hacia dentro sobre la pequeña palanca de cambio hasta oír o notar un ligero "clik".

CONSEJO

Solo para Red: Con el sistema de funda de cable GORE® RideOn®, utilice las férulas de funda no ovales en la palanca de cambio y en el cambiador. Coloque las férulas ovales en los topes de la capucha del cuadro de la bicicleta. Con el sistema de cable GORE® RideOn®, no utilice grasa, aceite ni ningún otro lubricante.

3. Vuelva a colocar la tapa de la capucha de protección de la maneta. Asegúrese de que todas las muescas de la tapa de la capucha de protección de la maneta queden bien encajadas con la capucha protectora.

5. Asegúrese de que la palanca del cambio delantero quede en la marcha más suave (la más baja) al sortear el doblado, y el cambio trasero en la más dura (la más alta). Enganche los cables de cambio delantero y trasero a los cambiadores delantero y trasero, respectivamente. Ajuste el cambio de marchas siguiendo las instrucciones del fabricante de marchas.

4. Acople los cables de freno delantero y trasero a las pinzas de freno delantero y trasero, respectivamente. Ajuste la pinza de freno siguiendo las instrucciones de su fabricante.

2. Wählen Sie die Schaltzugverlegung, die sich am besten für Ihren Lenker eignet (Abb. 2a oder 2b). **Bitte beachten:** Sie müssen die drei Schrauben der Abdeckung nicht entfernen und den Schaltgriff nicht zerlegen.

- Messen Sie die erforderliche Länge der Schalt- und Bremszugaußenhülle ab und montieren Sie diese anschließend mit Endkappen.
- Führen Sie den Schaltzug durch die Schaltzugaußenhülle. Verwenden Sie einen Dorn, um den Zug zu führen. Ziehen Sie den Schaltzug straff und stellen Sie sicher, dass der Zug und die Endkappe vollständig in der Zugaufnahme- und -führung sitzen (Abb. 2c).
- Führen Sie den Bremszug durch die Bremszugaußenhülle. Ziehen Sie den Bremszug straff und stellen Sie sicher, dass der Zugnippel vollständig in der versenkten Aufnahme des Zughaltesters sitzt (Abb. 2d).

Klein Schalter: Von einem kleinen auf das große Kettenrad zu schalten, schieben Sie den kleinen Schalthebel vollständig nach innen. Um vom großen Kettenrad auf das kleine Kettenrad herunterschalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel in die Mitte, bis Sie ein deutliches Klicken hören oder spüren.

Note: Um die Kettenradschellen in extremen Gangpositionen zu vermeiden, verfügt der Schaltgriff vorne über eine Trim-Funktion für den Umwerfer, wenn er sich in der Position für das große Kettenrad befindet. Um den Umwerfer in die Trim-Position zu schalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel leicht nach innen, bis Sie ein leichtes Klicken hören oder spüren.

3. Bringen Sie die Gummabdeckung wieder an. Stellen Sie sicher, dass alle Noppen der Gummabdeckung ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Vertiefungen sitzen.

4. Bringen Sie die Bremszüge an der Vorder- und Hinterbremse an. Stellen Sie die Bremse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.

2. Wählen Sie die Schaltzugverlegung, die sich am besten für Ihren Lenker eignet (Abb. 2a oder 2b). **Bitte beachten:** Sie müssen die drei Schrauben der Abdeckung nicht entfernen und den Schaltgriff nicht zerlegen.

- Messen Sie die erforderliche Länge der Schalt- und Bremszugaußenhülle ab und montieren Sie diese anschließend mit Endkappen.
- Führen Sie den Schaltzug durch die Schaltzugaußenhülle. Verwenden Sie einen Dorn, um den Zug zu führen. Ziehen Sie den Schaltzug straff und stellen Sie sicher, dass der Zug und die Endkappe vollständig in der Zugaufnahme- und -führung sitzen (Abb. 2c).
- Führen Sie den Bremszug durch die Bremszugaußenhülle. Ziehen Sie den Bremszug straff und stellen Sie sicher, dass der Zugnippel vollständig in der versenkten Aufnahme des Zughaltesters sitzt (Abb. 2d).

Klein Schalter: Von einem kleinen auf das große Kettenrad zu schalten, schieben Sie den kleinen Schalthebel vollständig nach innen. Um vom großen Kettenrad auf das kleine Kettenrad herunterschalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel in die Mitte, bis Sie ein deutliches Klicken hören oder spüren.

Bitte beachten: Um in extremen Positionen Kettenradschellen zu vermeiden, verfügt der Schaltgriff vorne über eine Trim-Funktion für den Umwerfer, wenn er sich in der Position für das große Kettenrad befindet. Um den Umwerfer in die Trim-Position zu schalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel leicht nach innen, bis Sie ein leichtes Klicken hören oder spüren.

3. Bringen Sie die Gummabdeckung wieder an. Stellen Sie sicher, dass alle Noppen der Gummabdeckung ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Vertiefungen sitzen.

4. Bringen Sie die Bremszüge an der Vorder- und Hinterbremse an. Stellen Sie die Bremse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.

2. Wählen Sie die Schaltzugverlegung, die sich am besten für Ihren Lenker eignet (Abb. 2a oder 2b). **Bitte beachten:** Sie müssen die drei Schrauben der Abdeckung nicht entfernen und den Schaltgriff nicht zerlegen.

- Messen Sie die erforderliche Länge der Schalt- und Bremszugaußenhülle ab und montieren Sie diese anschließend mit Endkappen.
- Führen Sie den Schaltzug durch die Schaltzugaußenhülle. Verwenden Sie einen Dorn, um den Zug zu führen. Ziehen Sie den Schaltzug straff und stellen Sie sicher, dass der Zug und die Endkappe vollständig in der Zugaufnahme- und -führung sitzen (Abb. 2c).
- Führen Sie den Bremszug durch die Bremszugaußenhülle. Ziehen Sie den Bremszug straff und stellen Sie sicher, dass der Zugnippel vollständig in der versenkten Aufnahme des Zughaltesters sitzt (Abb. 2d).

Klein Schalter: Von einem kleinen auf das große Kettenrad zu schalten, schieben Sie den kleinen Schalthebel vollständig nach innen. Um vom großen Kettenrad auf das kleine Kettenrad herunterschalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel in die Mitte, bis Sie ein deutliches Klicken hören oder spüren.

Bitte beachten: Um in extremen Positionen Kettenradschellen zu vermeiden, verfügt der Schaltgriff vorne über eine Trim-Funktion für den Umwerfer, wenn er sich in der Position für das große Kettenrad befindet. Um den Umwerfer in die Trim-Position zu schalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel leicht nach innen, bis Sie ein leichtes Klicken hören oder spüren.

3. Bringen Sie die Gummabdeckung wieder an. Stellen Sie sicher, dass alle Noppen der Gummabdeckung ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Vertiefungen sitzen.

4. Bringen Sie die Bremszüge an der Vorder- und Hinterbremse an. Stellen Sie die Bremse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.

2. Wählen Sie die Schaltzugverlegung, die sich am besten für Ihren Lenker eignet (Abb. 2a oder 2b). **Bitte beachten:** Sie müssen die drei Schrauben der Abdeckung nicht entfernen und den Schaltgriff nicht zerlegen.


- Messen Sie die erforderliche Länge der Schalt- und Bremszugaußenhülle ab und montieren Sie diese anschließend mit Endkappen.
- Führen Sie den Schaltzug durch die Schaltzugaußenhülle. Verwenden Sie einen Dorn, um den Zug zu führen. Ziehen Sie den Schaltzug straff und stellen Sie sicher, dass der Zug und die Endkappe vollständig in der Zugaufnahme- und -führung sitzen (Abb. 2c).
- Führen Sie den Bremszug durch die Bremszugaußenhülle. Ziehen Sie den Bremszug straff und stellen Sie sicher, dass der Zugnippel vollständig in der versenkten Aufnahme des Zughaltesters sitzt (Abb. 2d).

Klein Schalter: Von einem kleinen auf das große Kettenrad zu schalten, schieben Sie den kleinen Schalthebel vollständig nach innen. Um vom großen Kettenrad auf das kleine Kettenrad herunterschalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel in die Mitte, bis Sie ein deutliches Klicken hören oder spüren.

Bitte beachten: Um in extremen Positionen Kettenradschellen zu vermeiden, verfügt der Schaltgriff vorne über eine Trim-Funktion für den Umwerfer, wenn er sich in der Position für das große Kettenrad befindet. Um den Umwerfer in die Trim-Position zu schalten, drücken Sie den kleinen Schalthebel leicht nach innen, bis Sie ein leichtes Klicken hören oder spüren.

3. Bringen Sie die Gummabdeckung wieder an. Stellen Sie sicher, dass alle Noppen der Gummabdeckung ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Vertiefungen sitzen.

4. Bringen Sie die Bremszüge an der Vorder- und Hinterbremse an. Stellen Sie die Bremse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.



CAUTION

Always check the front and rear brake levers for proper operation.




Dual Pivot Road Calipers

Dual Pivot Road Calipers User Manual

To ensure that your dual pivot road calipers perform properly and to help make your riding experience more enjoyable and trouble-free, we highly recommend that you have them installed by a qualified bicycle mechanic. For SRAM brake lever information please consult the Double Tap® Integrated Brake Shifter user manual.

Brake Caliper Anatomy




Dual Pivot-Rennradbremsen Bedienungsanleitung

WICHTIG

Um die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Dual Pivot-Rennradbremsen sicherzustellen und ein optimales Fahrverhalten zu gewährleisten, wird dringend empfohlen, den Einbau von einem qualifizierten Fahrradmechaniker vornehmen zu lassen. Informationen zu SRAM-Bremsen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu den Double Tap®-Schaltbremshebeln.

Aufbau der Bremsen




Manual de usuario de la zapata de doble pivote para carretera

IMPORTANTE

Para garantizar el correcto funcionamiento de la zapata de doble pivote para carretera y ayudarle a que pueda disfrutar al máximo de su bicicleta sin ningún tipo de problemas, le recomendamos encarecidamente que su instalación sea realizada por un mecánico de bicicletas cualificado. Para obtener información sobre la maneta de freno SRAM, consulte el manual de usuario de la maneta con freno y cambiador integrados Double Tap®.

Anatomía de la zapata del freno




Guide de l'utilisateur - Étriers à double pivot road

IMPORTANT

Pour assurer le fonctionnement correct des freins route double-pivots et pour que vos sorties soient plus plaisantes et comportent moins de risques d'accidents, nous vous recommandons de faire installer ces composants par un mécanicien vélo professionnel. Pour plus d'informations sur les leviers de frein SRAM, veuillez lire le manuel de l'utilisateur des manettes combinées frein et changement de vitesse intégrés Double Tap®.

Anatomie de l'étrier de frein





Freni da strada a doppia pinza - Manuale per l'utente

IMPORTANTE

Per accertarsi che i freni da strada a doppia pinza funzionino correttamente e per rendere l'esperienza di guida più gradevole e priva di problemi, si consiglia vivamente di farli installare da un meccanico per biciclette qualificato. Per informazioni sulla leva freno SRAM, consultare il manuale per l'utente del comando con leva freno integrata Double Tap®.

Anatomia del freno a pinza



CAUTION

Brakes are a safety-critical item on a bicycle. Improper set-up or use of brakes can result in loss of control or an accident leading to a severe injury. It is your responsibility to learn and understand proper braking techniques. Consult the user manual for your bicycle and a professional bike dealer.

Practice your riding and braking techniques on a flat and level surface prior to aggressive riding. The effectiveness of braking is dependent on many conditions over which SRAM has no control. These include the speed of the bicycle, type and condition of the riding surface, braking lever force, proper installation and maintenance of brakes, cables, levers, brake pads, the condition of the bike, weight of the rider, braking technique, weather, and a variety of other factors. Remember, it takes longer to stop in wet conditions. SRAM brakes and levers are not intended for use on motorized bicycle or vehicle. Any such use could result in serious personal injury.

Inspect your brakes regularly for damage, and always inspect them thoroughly after any crash or severe impact. If you detect damage, please have your brakes inspected by a professional bike dealer.

IMPORTANT

SRAM's standard road brake pads are optimized for aluminum rims. If used with ceramic cassettes or carbon rims, use brake pads specifically made for these materials and inspect them often as they may wear quickly. When the grooves on your brake pads disappear, they are worn and need to be replaced with new brake pads.

ACHTUNG

Die Bremsen wirken sich direkt auf die Sicherheit Ihres Fahrrads aus. Wenn die Bremsen falsch eingestellt oder abgenutzt sind, können Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren, sodass es zu Unfällen und schweren Verletzungen kommen kann. Machen Sie sich daher mit der richtigen Bremstechnik vertraut. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fahrrad nach, und erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler.

Üben Sie die Bremstechniken auf ebener, gerader Strecke, bevor Sie in anspruchsvollere Gelände fahren.

Die Wirksamkeit der Bremsen hängt von zahlreichen Faktoren ab, auf die SRAM keinen Einfluss nehmen kann. Dazu zählen die Fahrgeschwindigkeit, Art und Zustand des Untergrundes, Bremshebelkraft, ordnungsgemäße Montage und Wartung der Bremsen, Züge, Hebel, Bremsbeläge, der Zustand des Fahrrads, das Fahrergewicht, Bremstechnik, Wetter und zahlreiche weitere Faktoren. Beachten Sie, dass sich bei Nässe der Bremsweg verlängert.

SRAM-Bremsen und -Hebel dürfen nicht für motorisierte Fahrräder oder Fahrzeuge verwendet werden. In diesem Fall besteht das Risiko von erheblichen Verletzungen. Überprüfen Sie die Bremsen regelmäßig auf Beschädigungen, insbesondere nach einem Sturz oder heftigen Zusammenstoß. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, lassen Sie die Bremsen von Ihrem Fachhändler überprüfen.

WICHTIG

Die Standard-Straßenbremsbeläge von SRAM sind für Aluminiumfelgen optimiert. Wenn Ihr Fahrrad mit Keramik-beschichteten oder Carbonfelgen ausgestattet ist, verwenden Sie Bremsbeläge, die sich speziell für diese Felgenmaterialien eignen. Überprüfen Sie die Beläge in kurzen Abständen, da sie sich schnell abnutzen können. Wenn die Kerben an Ihren Bremsbelägen nicht mehr sichtbar sind, sind die Bremsbeläge abgenutzt und müssen ersetzt werden.

ATENCIÓN

Los frenos son un componente esencial para la seguridad de una bicicleta. Una utilización o ajuste inadecuados de los frenos pueden provocar un accidente o la pérdida del control de la bicicleta, y ocasionar graves lesiones.

Es responsabilidad suya entender las técnicas de frenado adecuadas y aprender a utilizarlas. Consulte el manual de usuario de su bicicleta y acuda a una tienda de bicicletas especializada.

Practique sus técnicas de conducción y frenado sobre una superficie plana y nivelada antes de conducir de forma agresiva. La efecticia de los frenos depende de muchos factores sobre los cuales SRAM no tiene control alguno. Por ejemplo, la velocidad de la bicicleta, el tipo de superficie y su estado, la fuerza de las manetas del freno, la correcta instalación y mantenimiento de los frenos, cables, manetas y pastillas de frenos, el estado de la bicicleta, el peso del ciclista, la técnica de frenado y la meteorología, entre muchos otros factores. Recuerde que en condiciones húmedas se tarda más en frenar.

Los frenos y manetas de freno SRAM no están diseñados para utilizarse en ningún tipo de bicicleta o vehículo motorizados. Ese tipo de utilización puede ocasionar graves lesiones. Revise los frenos con regularidad para detectar posibles daños y hágalo a fondo en caso de sufrir un choque o un impacto fuerte. Si detecta algún daño, lleve la bicicleta a una tienda especializada para que revisen los frenos.

IMPORTANT

Las pastillas de freno estándar SRAM para carretera están optimizadas para llantas de aluminio. Si va a emplearlas con llantas de carbono o con revestimiento cerámico, utilice unas pastillas de freno diseñadas expresamente para llantas de estos materiales, e inspecciónelas a menudo, pues puede que se desgasten muy rápido. Cuando se borran los surcos de las pastillas de freno, éstas están desgastadas y es necesario cambiarlas por unas nuevas.

ATTENTION

Les freins sont un élément essentiel pour la sécurité du cycliste. Une installation défectueuse ou une utilisation incorrecte des freins peuvent conduire à la perte de contrôle du vélo et provoquer un accident, qui pourrait causer des blessures graves. C'est à vous qu'il appartient d'apprendre et de vous familiariser aux techniques de freinage appropriées. Lisez le manuel d'utilisation de votre vélo et consultez un revendeur de cycles.

Entraînez-vous d'abord à freiner sur une surface plate avant de vous aventurer dans des sorties plus audacieuses.

L'efficacité du freinage dépend de nombreuses conditions que SRAM ne contrôle pas, notamment la vitesse du cycle, le type de surface et son état, la force appliquée au levier de frein, l'installation et l'entretien des freins, câbles, leviers et plaquettes de freins, l'état général du vélo, le poids du cycliste, la pratique de techniques de freinage appropriées, le temps et quantité d'autres facteurs. N'oubliez pas que la distance de freinage est plus longue sur route mouillée.

Les freins et leviers SRAM ne sont pas conçus pour être utilisés sur des véhicules ou cycles à moteur. Toute utilisation de ce type pourrait causer de graves blessures corporelles.

Inspectez vos freins régulièrement à la recherche de détériorations et examinez-les attentivement après chaque chute ou impact important. Si vous détectez une détérioration, veuillez faire examiner vos freins par un revendeur de cycles.

IMPORTANT

Les patins de frein SRAM standard pour la route ont été optimisés pour les jantes en aluminium. Si les freins sont utilisés sur des jantes avec revêtement céramique ou des jantes en carbone, montez alors des patins de frein conçus tout spécialement pour ces types de jantes. Veillez à souvent les inspecter car il se peut qu'ils s'usent rapidement. Quand les rainures de contrôle d'un patin de frein ont disparues, cela signifie que le patin est usé et qu'il est temps de le remplacer par un patin neuf.

ATTENZIONE

I freni sono componenti critici per un utilizzo sicuro della bicicletta. L'installazione o l'uso improprio dei freni possono comportare la perdita di controllo o incidenti, con conseguenti gravi lesioni.

È responsabilità dell'utente apprendere e comprendere le corrette tecniche di frenata. Consultare il manuale per l'utente e rivolgersi a un rivenditore professionale di biciclette.

Prima di una corsa impegnativa, provare le tecniche di corsa e di frenata su una superficie piana e livellata.


L'efficienza della frenata dipende da molte condizioni su cui SRAM non ha alcun controllo. Tra queste è opportuno ricordare la velocità della bicicletta, il tipo e lo stato della superficie di guida, la forza esercitata sulla leva freno, la corretta installazione e manutenzione dei freni, dei cavi, delle leve e dei pattini freno, le condizioni della bicicletta, il peso del biker, la tecnica di frenata, le condizioni meteorologiche e vari altri fattori. Ricordare che l'arresto su una superficie bagnata richiede uno spazio maggiore.

I freni e le leve SRAM non sono previsti per l'utilizzo su veicoli o biciclette a motore. Tale utilizzo potrebbe provocare gravi lesioni personali.

Ispezionare regolarmente i freni per individuare eventuali danni ed eseguire un'ispezione accurata dopo un eventuale incidente o impatto violento. Se si rilevano danni, rivolgersi a un rivenditore professionale di biciclette per un'ispezione approfondita.

IMPORTANTE

I pattini freno standard SRAM sono ottimizzati per cerchioni in alluminio. Per utilizzarli con cerchioni in carbonio o cerchioni con rivestimento ceramico, installare pattini freno appositamente studiati per cerchioni realizzati in tali materiali ed esaminarli spesso, poiché possono usarsi rapidamente. Quando i solchi presenti sui pattini freno non sono più visibili, i pattini sono consumati e devono essere sostituiti.



COMPATIBILITY

SRAM Dual pivot road calipers are designed for use with:
Brake levers: SRAM Double Tap Integrated Brak Shifters
Brake cable: 1.6 mm high quality brake cable with road-style cable end and brake cable housing with ferrules

TOOLS*

- Safety Glasses
- 12 and 13 mm open ended wrenches
- 2, 2.5, 3, 4, and 5 mm hex wrenches
- Torque wrench

*Your caliper model may not require every tool

INSTALLATION

1 Install the brake caliper.
Red/Force (fig. 1a, 1b): Install the brake caliper and hand tighten the mounting nut (fig. 1a, 1b). Use a 13 mm wrench (12 mm Apex) to approximately center the brake caliper on the rim (fig. 1c). Hold the brake caliper in position, then tighten the mounting nut with a 5 mm hex wrench to 8-10 N-m (70-90 in-lb). Turn the brake pad centering bolt with a 3 mm hex until the brake caliper is precisely centered on the rim (fig. 1d).

Rival (not pictured): Install the brake caliper and hold it so it is approximately centered on the wheel. Use a 5 mm hex wrench and tighten the mounting nut to 8-10 N-m (70-90 in-lb).

KOMPATIBILITÄT

Die SRAM Dual Pivot-Rennradbremsen sind für folgende Komponenten vorgesehen:

Bremshebel: SRAM Double Tap Schaltbremshebel
Bremszug: Bremszug 1.6 mm, hohe Qualität, mit Rennrad-Nippel und Bremszuganhülse mit Endkappen

WERKZEUGE*

- Augenschutz
- 2, 2.5, 3, 4 und 5 mm
- Ringschlüssel 12 und 13 mm
- Drehmomentschlüssel

*Für Ihr Bremsmodell benötigen Sie möglicherweise nicht alle Werkzeuge

EINBAU

1 Einbau der Bremse.
Red/Abbildung/Force/Apex: Bringen Sie die Bremse an und ziehen Sie die Befestigungsmutter handfest an (Abb. 1a, 1b). Ziehen Sie die Bremse mit einem 13-mm-Schlüssel (12-mm-Schlüssel Apex) über der Felge (Abb. 1c). Halten Sie die Bremse in Position, und ziehen Sie die Befestigungsmutter mit einem 5-mm-Inbusschlüssel mit 8 bis 10 N-m fest. Drehen Sie die Bremsbelag-Zentrierschraube mit einem 3-mm-Inbusschlüssel, bis die Bremse präzise über der Felge zentriert ist (Abb. 1d).

Rival (nicht abgebildet): Bringen Sie die Bremse an und halten Sie sie in etwa mittig über dem Laufrad. Ziehen Sie die Befestigungsmutter mit einem 5-mm-Inbusschlüssel mit 8 bis 10 N-m fest.

2 Richten Sie die Bremsbeläge aus.
Passen Sie die Position der Bremsbeläge entlang der Feld mit einem 4-mm-Inbusschlüssel an. Die Spur (der Kontaktwinkel zwischen Belag und Felge)

COMPATIBILIDAD

La zapata de doble pivote para carretera SRAM ha sido diseñada para utilizarse con:

Manetas de freno: Cambios con freno integrado SRAM Double Tap
Cable de freno: Cable de freno de alta calidad de 1,6 mm con extremo tipo carretera y funda de cable con ferrúlas.

HERRAMIENTAS*

- Gafas de seguridad
- Llaves de boca abierta, de 12 y 13 mm
- Llaves hexagonales de 2, 2.5, 3, 4 y 5 mm
- Llave dinamométrica

*El modelo de zapata que usted tenga puede no requerir todas las herramientas

INSTALACIÓN

1 Instale la zapata del freno.
Red (aparece en la ilustración)/Force/Apex: Instale la zapata del freno y apriete manualmente la tuerca de montaje (fig. 1a, 1b). Utilice una llave inglesa de 13 mm (12 mm Apex) para centrar aproximadamente la zapata del freno con respecto a la llanta (fig. 1c). Manteniendo la zapata en su posición, apriete la tuerca de montaje del freno con una llave hexagonal de 5 mm, aplicando un par de entre 8 y 10 N·m. Gire el tornillo de centrado de la pastilla de freno con una llave hexagonal de 3 mm hasta dejar centrada la zapata del freno exactamente en la llanta (fig. 1d).

Rival (no aparece en la ilustración): Instale la zapata del freno y sujétela de forma que quede centrada aproximadamente en la rueda. Con una llave hexagonal de 5 mm, apriete la tuerca de montaje con un par de entre 8 y 10 N·m.

2 Coloque en su posición las pastillas de freno.
Utilice una llave hexagonal de 4 mm para ajustar la posición de la pastilla con respecto a la llanta (fig. 1d).

COMPATIBILITÉ

Les étriers de frein route double-pivots SRAM sont conçus pour une utilisation avec :

Leviers de frein : manettes combinées frein et changement de vitesse intégrés SRAM Double Tap
Câble de frein : câble de frein à haute qualité de 1,6 mm avec embout de câble style route et gainé de câble avec ferrules

OUTILS*

- Lunettes de sécurité
- Clés de 12 et 13 mm
- Clés Allen de 2,5, 3, 4 et 5 mm
- Clé dynamométrique

*Il se peut que votre modèle d'étrier de frein ne requiert pas tous ces outils.

2 Réglez de la tension du ressort - Red / Force uniquement :
Vous pouvez régler la tension du ressort de l'étrier de frein pour l'adapter à vos préférences. Si le parcours des câbles est compliqué, il se peut que la friction dans les gaines soit augmentée. Il faudra alors augmenter la tension des ressorts pour que le frein fonctionne correctement. Faire tourner la vis de réglage de la tension du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension du ressort.

Centre les patins - Rival uniquement :
Avec une clé Allen de 5 mm, desserrez légèrement l'écrou de montage de l'étrier de frein. Avec une clé de 12 mm, centrez avec précision le frein sur la jante. Resserrez l'écrou de montage de l'étrier de frein à un couple de 8 à 10 N·m.

Verifiez le bon fonctionnement du frein.
Serrer fortement le levier de frein 10 fois pour vérifier que tout fonctionne correctement, puis vérifiez à nouveau la position des patins et la distance entre les patins et la jante.

COMPATIBILITÀ

I freni da strada a doppia pinza SRAM sono progettati per essere utilizzati con:

Leve freno: comandi con leva freno integrata SRAM Double Tap
Cavo del freno: Cavo del freno da 1,6 mm di alta qualità con estremità di tipo da strada e cavo del cavo del freno con fascette

STRUMENTI*

- Occhiali di protezione
- Chiavi a forchetta doppia da 12 e 13 mm
- Chiavi esagonali da 2 mm e da 2,5, 3, 4 e 5 mm
- Chiave torcimentica

*Non tutti i modelli di pinza richiedono l'uso di tutti gli strumenti indicati

INSTALLAZIONE

1 Installazione della pinza del freno.
Modelli Red (nell'illustrazione) Force e Apex: installare la pinza del freno e serrare a mano il bullone di montaggio (fig. 1a, 1b). Utilizzare una chiave da 13 mm (12 mm Apex) per centrare approssimativamente la pinza del freno rispetto al cerchione (fig. 1c). Tenere la pinza del freno in posizione, quindi serrare il dado di montaggio della pinza del freno con una coppia di 8-10 N-m utilizzando una chiave esagonale da 5 mm. Ruotare il barileto di regolazione della pinza del freno fino ad ottenere una distanza di 1-1,5 mm tra il pattino freno e il cerchione.

Modello Rival (non illustrato): installare la pinza del freno e tenerla in posizione in modo che risulti approssimativamente centrata rispetto alla ruota. Utilizzare una chiave esagonale da 5 mm per serrare il bullone di montaggio con una coppia di 8-8 N-m. Ruotare il barileto di regolazione della pinza del freno fino ad ottenere una distanza di 1-1,5 mm tra il pattino freno e il cerchione.


2 Posizionamento dei pattini freno.
Utilizzare una chiave da 4 mm per regolare la posizione di ciascun pattino freno sul cerchione. La convergenza, ovvero l'angolo di contatto tra il pattino al cerchione, può essere regolata per ottimizzare la modulabilità e l'efficienza della frenata. Serrare il bullone di montaggio con una coppia di 5-7 N-m.

3 Rotazione della leva di sgancio rapido sulla posizione di chiusura.

4 Collegamento del cavo della frenata.
Inserire il cavo nella scanalatura della rondella di bloccaggio del cavo. Chiudere la pinza del freno con la mano, in modo che ciascun pattino freno si trovi a una distanza di 1-1,5 mm dal cerchione. Utilizzare una chiave esagonale da 5 mm per serrare il bullone di bloccaggio con una coppia di 8-8 N-m. Ruotare il barileto di regolazione della pinza del freno fino ad ottenere una distanza di 1-1,5 mm tra il pattino freno e il cerchione.

5 Regolazione della tensione della molla (solo per modelli Red e Force):
La tensione della molla sulla pinza del freno può essere regolata in base alle preferenze dell'utente. Nel caso di biciclette in cui il percorso del cavo non è lineare, si potrebbe riscontrare un aumento dell'attrito sul cavo, che renderebbe necessaria una maggiore tensione della molla per il corretto funzionamento della pinza del freno. Ruotare in senso orario la vite di regolazione della tensione della molla per incrementare la tensione di quest'ultima.

6 Centratura dei pattini freno (solo per il modello Rival):
Utilizzare una chiave esagonale da 5 mm per allentare leggermente il dado di bloccaggio della pinza del freno. Utilizzare una chiave a forchetta doppia da 12 mm per centrare la pinza del freno sul cerchione. Serrare il dado di montaggio della pinza del freno con una coppia di 8-10 N-m.



Position the brake pads.

Use a 4 mm hex wrench to adjust the brake pad position along the rim. Toe-in, the angle of contact between the pad and the rim, can also be adjusted to optimize braking feel and performance. Tighten the brake pad bolt to 5-7 N-m (44-62 in-lb).

Rotate the quick release lever to the closed position.

Connect the brake cable.

Place the cable in the groove of the cable clamp washer. Squeeze the brake caliper by hand until each brake pad is 1-1.5 mm from the rim. Use a 5 mm hex wrench and tighten the cable clamp bolt to 6-8 N-m (53-70 in-lb). Turn the barrel adjuster on the brake caliper to reset the brake pad clearance to 1-1.5 mm from the rim.

Adjust spring tension - Red/Force only:

The spring tension on the brake caliper can be adjusted to your preference. Bicycles with complicated cable routing may experience increased cable friction and will require higher spring tension for proper function of the brake caliper. Turn the spring tension adjustment screw clockwise to increase spring tension.

Center the brake pads - Rival only:

Use a 5 mm hex wrench to slightly loosen the brake caliper mounting nut. Use a 12 mm open ended wrench to precisely center the brake to the rim. Re-tighten the brake caliper mounting nut to 8-10 N-m (70-90 in-lb).

kann ebenfalls eingestellt werden, um das Bremsverhalten und die Bremsleistung zu optimieren. Ziehen Sie den Bremselag mit 5 bis 7 N-m fest.

Drehen Sie den Schnellspannhebel in die geschlossene Position.

4 Anbringen des Bremszugs.
Platzieren Sie den Zug in der Vertiefung in der Zugklemmen-Unterlegscheibe. Drücken Sie die Bremse mit der Hand zusammen, bis die Bremsbeläge sich in einem Abstand von 1 bis 1,5 mm zur Felge befinden. Ziehen Sie die Zugklemmschraube mit einem 5-mm-Inbusschlüssel mit 6 bis 8 N-m fest. Drehen Sie den Zugspannungseinsteller an der Bremse, um den Abstand der Bremsbeläge zur Felge wieder auf 1 bis 1,5 mm einzustellen.

5 Abstimmen der Federspannung – nur Red/Force:
Die Federspannung der Bremse kann nach Ihren Vorlieben abgestimmt werden. Bei Fahrern mit komplizierter Zughführung kann die Reibung der Züge höher sein, sodass eine höhere Federspannung benötigt wird, damit die Bremse ordnungsgemäß funktioniert. Drehen Sie die Federspannungs-Einstellschraube im Uhrzeigersinn, um die Federspannung zu erhöhen.

6 Zentrieren der Bremsbeläge – nur Rival:
Verwenden Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel, um die Bremsbefestigungsmutter etwas zu lösen. Verwenden Sie einen 12-mm-Ringschlüssel, um die Bremse präzise über der Felge zu zentrieren. Ziehen Sie die Bremsbefestigungsmutter mit 8 bis 10 N-m fest.

7 Bremsfunktion prüfen.
Betätigen Sie 10-mal kräftig den Bremshebel, um sicherzustellen, dass die Bremse ordnungsgemäß funktioniert. Prüfen Sie danach erneut die Position der Bremsbeläge und den Abstand zur Felge.

respecto a la llanta. La convergencia —el ángulo de contacto entre la pastilla y la llanta— también puede ajustarse para optimizar la suavidad y rendimiento de los frenos. Apriete el perno de la pastilla de freno a un par de entre 5 y 7 N·m.

2 Gire la palanca de desmontaje rápido a la posición de cerrado.

3 Conecte el cable del freno.
Coloque el cable en la ranura de la arandela de sujeción del cable. Introduzca manualmente la zapata del freno hasta que cada una de las pastillas quede a una distancia de 1 a 1,5 mm de la llanta. Con una llave hexagonal de 5 mm, apriete el tornillo de la abrazadera del cable con un par de entre 6 y 8 N·m. Gire el tambor ajustador en la zapata para reajustar la distancia de la pastilla a 1 a 1,5 mm de la llanta.

5 Ajuste la tensión del muelle - Red/Force solamente:
Puede ajustar como prefiera la tensión del muelle de la zapata de freno. En las bicicletas en las que los cables de freno sigan una trayectoria complicada, el cable puede experimentar una fricción mayor, por lo que será necesario tener más el muelle para que la zapata del freno funcione correctamente. Para tensar más el muelle, gire el tornillo de ajuste de tensión en sentido horario.

6 Centre las pastillas de freno - Rival solamente:
Con una llave hexagonal de 5 mm afloje un poco la tuerca de montaje de la pastilla. Utilice una llave de boca abierta de 12 mm para centrar con precisión el freno con respecto a la llanta. Vuelva a apretar la tuerca de montaje de la zapata con un par de entre 8 y 10 N·m.

7 Inspeccione el funcionamiento del freno.
Apriete 10 veces la maneta de los frenos para comprobar que todo funciona correctamente, y vuelva a revisar la posición de las pastillas y el espacio que las separa de la llanta.

2 Cambio de las pastillas de freno.
Cuando se borran los surcos de las pastillas de freno, éstas están desgastadas y es necesario cambiarlas por unas nuevas. Con una llave hexagonal de 2 mm (2,5 mm Apex) quite el perno de fijación de la pastilla. Retire de los soportes las pastillas usadas y cámbielas por unas nuevas. Reinstale el perno de fijación de las pastillas y apriételo a un par de entre 0,5 y 1,0 N·m.

Nota: Tanto las pastillas como los soportes tienen el marcado de izquierda o derecha. Asegúrese de instalar las pastillas en el lado correcto.

MANTENIMIENTO
Para limpiar las zapatas del freno, utilice únicamente agua y jabón suave. No utilice máquinas de lavado a presión.

Quando se borran los surcos de las pastillas de freno, éstas están desgastadas y es necesario cambiarlas por unas nuevas.

Revise a menudo el par de apriete de los tornillos. No debería utilizar nunca la bicicleta con una pinza de freno mal apretada.

Revise a menudo los componentes para comprobar si presentan algún signo de fatiga o deterioro. Después de cualquier caída o accidente, revise siempre los componentes.

Signos de deterioro son, entre otros, las grietas, deformaciones, decoloraciones, rayaduras profundas, o chirridos audibles. Si alguna pieza presenta signos de fatiga o deterioro, deje de utilizarla inmediatamente y sustitúela. No intente reparar ninguna pieza. Si no está seguro de la integridad de la pinza de freno, acuda a un concesionario SRAM para que la inspeccione

le patin et la jante peut également être ajusté pour optimiser le toucher et la performance de freinage. Serrez le boulon du patin de frein au couple de 5 à 7 N·m.

3 Fermez le levier de blocage rapide.

4 Connectez le câble de frein.
Placez le câble dans la rainure de la rondelle du serre-câble. Serrez l'étrier à la main jusqu'à ce que chaque patin soit à 1 à 1,5 mm de la jante. Avec une clé Allen de 5 mm, vissez le boulon du serre-câble au couple de 6 à 8 N·m. Tournez le barillet de réglage sur l'étrier de frein pour ramener le patin à 1-1,5 mm de la jante.

5 Réglez de la tension du ressort - Red / Force uniquement :
Vous pouvez régler la tension du ressort de l'étrier de frein pour l'adapter à vos préférences. Si le parcours des câbles est compliqué, il se peut que la friction dans les gaines soit augmentée. Il faudra alors augmenter la tension des ressorts pour que le frein fonctionne correctement. Faire tourner la vis de réglage de la tension du ressort dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension du ressort.

Centre les patins - Rival uniquement :
Avec une clé Allen de 5 mm, desserrez légèrement l'écrou de montage de l'étrier de frein. Avec une clé de 12 mm, centrez avec précision le frein sur la jante. Resserrez l'écrou de montage de l'étrier de frein à un couple de 8 à 10 N·m.




Dual Pivot Road Calipers

Dual pivot remset gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK

Om er zeker van te zijn dat uw dual pivot remset naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijveraring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Double Tap® geïntegreerde remshif voor informatie over de SRAM remhendel.

Anatomie van de remset




Manual do Utilizador de Maxilas de Dupla Articulação para Estrada

IMPORTANTE

Para assegurar que as suas maxilas de travão de dupla articulação para estrada funcionem corretamente e ajudem a fazer com que a sua condução seja mais agradável e sem problemas, nós recomendamos fortemente que as mande instalar por um mecânico de bicicletas qualificado. Para obter informações sobre alavancas de travões SRAM, por favor consulte o Manual do Utilizador de Alavancas Integradas de Travões Double Tap®.

Anatomia da Maxila do Travão




デュアルピボット・ロード・キャリアー・ユーザー・マニュアル

重要

お買い上げのデュアルピボット・ロード・キャリアーが適切に作動し、より快適で故障の少ない走行体験をお楽しみいただくために、正式な訓練を受けた自転車整備士に取り付けを依頼することをお勧めします。SRAMブレーキレバーに関する情報は、Double Tap®統合ブレーキフクターのユーザー・マニュアルをご参照ください。

ブレーキキャリアーの構造




双枢轴公路刹车钳用户手册

重要提示

为确保双枢轴公路刹车钳正常工作，让您的骑行体验更加舒适和不至出现故障，我们强烈建议由专业的自行车技工来为您进行安装。关于 SRAM 刹车杆的信息，请参见 Double Tap® 连体刹车钳拔用户手册。


刹车钳分解



SRAM 刹车及刹车杆不可用于电动自行车或其他车辆。否则会造成严重的人身伤害。

定期检查刹车损坏情况，在每次坠车或严重冲击之后应进行全面检查。如果发现损坏情况，请让专业自行车经销商来检查你的刹车。

SRAM 标准公路刹车杆衬垫最适用于铝质轮圈。如果要与陶瓷涂层或碳纤维轮圈配合使用，应使用适用于这些轮圈材料的刹车杆衬垫，并经常进行检查，因为对于这些衬垫可能磨损更快。如果刹车杆衬垫上的凹痕消失，表明刹车杆衬垫已磨损，需要更换新的刹车杆衬垫。



LET OP

Remmen zijn een onmisbaar veiligheidsonderdeel van een fiets. Onjuiste installatie of verkeerd gebruik van de remmen kan leiden tot verlies van de macht over de fiets, of een ongeluk dat ernstig letsel kan veroorzaken.

Het is uw verantwoordelijkheid om een juiste remtechniek te leren en te begrijpen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor uw fiets en een professionele fietshandelaar.

Oefen uw fiets- en remtechniek op een vlakke, horizontale ondergrond voordat u agressief gaat fietsen.

De doeltreffendheid van het remmen is afhankelijk van vele omstandigheden waarover SRAM geen macht heeft. Deze bestaan o.a. uit de snelheid van de fiets, het soort en de toestand van het oppervlak waarop u rijdt, de kracht op de remhendels, de juiste installatie en goed onderhoud van de remmen, remkabels, hendels, remblokken, de toestand van de fiets, het gewicht van de fietser, de remtechniek, het weer en verschillende andere factoren. Onthoud dat het in natte weersomstandigheden langer duurt om tot stilstand te komen.

SRAM remmen en hendels zijn nooit bedoeld voor gebruik op welk gemotoriseerd rijtuig of voertuig dan ook. Een dergelijk gebruik zou tot ernstig persoonlijk letsel kunnen leiden.

Controleer regelmatig uw remmen op schade en controleer deze altijd na een botsing of een hevige impact. Laat uw remmen controleren door een professionele fietshandelaar wanneer u schade opmerkt.

BELANGRIJK

De standaard wremblokken van SRAM zijn geoptimaliseerd voor aluminium velgen. Indien gebruikt met keramische of koolstofvelgen, gebruik remblokken die specifiek zijn ontworpen voor deze velgmaterialen en controleer deze regelmatig aangezien dit soort remblokken snel kan verslijten. Wanneer de groeven op uw remblokken verdwijnen, zijn deze versleten en moeten ze worden vervangen door nieuwe remblokken.

CAUTION!

Os travões são um elemento determinante para a segurança duma bicicleta. A utilização ou regulação inadequada dos travões pode causar perda de controlo ou acidente, provocando ferimentos graves.

É inteiramente da sua responsabilidade aprender e utilizar as técnicas de travagem mais adequadas. Consulte o Guia do Utilizador da sua bicicleta e um concessionário de bicicletas profissional.

Pratique a condução e as técnicas de travagem numa superfície plana e nivelada, antes de passar a uma condução agressiva.


A eficácia da travagem depende de diversas condições sobe as quais a SRAM não tem controlo. Nelas se incluem a velocidade da bicicleta, o tipo e o estado do piso, a força de aperto do travão, a instalação e manutenção adequadas dos travões, dos cabos, das alavancas, dos calços dos travões, e o estado da bicicleta, peso do ciclista, domínio das técnicas de travagem, estado do tempo e muitos outros factores. Tenha sempre em mente que as travagens em pisos molhados demoram mais tempo.

Os travões e alavancas da SRAM não foram concebidos para serem utilizados em motocicletas ou quaisquer outros veículos motorizados. A utilização neste tipo de veículo pode conduzir a lesões corporais graves.

Inspecione os seus travões regularmente para verificar se há estragos, e inspecione-os sempre cuidadosamente depois de qualquer acidente ou choque forte. Se detectar danos, mande inspecionar os seus travões por um concessionário de bicicletas profissional.

IMPORTANTE

Os calços de travões normais para estrada da SRAM estão optimizados para aros de alumínio. Se usar aros de carbono ou revestidos de cerâmica, use calços de travões apropriados especificamente para esses materiais do aro, e inspecione-os frequentemente porque podem gastar-se depressa. Quando desaparecerem as estrias nos seus calços de travões, estes estarão gastos e precisam de ser substituídos por calços de travões novos.



COMPATIBILITEIT

SRAM dual pivot remsets zijn ontworpen voor gebruik met:

Remhendels: SRAM Double Tap geïntegreerde remshifters
Remkabel: 1,6 mm hoogwaardige remkabel met kabeluiteinde in wegstijl en een remtuitenkabel met eindoppens

GEREEDSCHAP*

- Veiligheidsbril - 12 en 13 mm steeksleutels
 - 2, 2,5, 3, 4 en 5 mm inbusssleutels - Momentsleutel

*Het is mogelijk dat uw remsetmodel niet elk gereedschap nodig heeft.

INSTALLATIE

1 Installeer de remset.

Red/apexbeel/Force/Apex: Installeer de remset en draai de montagemoer handvast aan (fig. 1a, b). Plaats de remset ongeveer in het midden van de velg met behulp van een 13 mm steeksleutel (12 mm steeksleutel Apex) (fig. 1c). Houd de remset op zijn plaats en draai dan de montagemoer aan tot 8-10 N·m met behulp van een 5 mm inbusssleutel. Draai aan de centreerbout van het remblok met behulp van een 5 mm inbusssleutel totdat de remset zich precies in het midden van de velg bevindt (fig. 1d).

Rival (niet afgebeeld): Installeer de remset en houd deze op zijn plaats wanneer de remset zich ongeveer in het midden van het wiel bevindt. Draai de montagemoer aan tot 8-10 N·m met behulp van een 5 mm inbusssleutel.

2

Positioneer de remblokken.

Gebruik een 4 mm inbusssleutel om de positie van de remblokken langs de velg af te stellen. Het toetspeer, het raakvlak tussen het remblok en de velg, kan ook

COMPATIBILIDADE

As maxilas de dupla articulação para estrada SRAM foram concebidas para utilização com:

Alavancas de travão: Alavancas de travão integradas SRAM Double Tap

Cabos de travão: Cabo de travão de elevada qualidade de 1,6 mm com extremidades estriadas e bainhas do cabo do travão com virolas (protecções de topo)

FERRAMENTAS*

- Óculos de protecção - Chaves de bocas de 12 e 13 mm
 - Chaves sextavadas de 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm - Chave dinamométrica

*O seu modelo de maxila pode não precisar de todas as ferramentas

INSTALAÇÃO

1 Instale a maxila do travão.

Red (ilustrado) / Force / Apex: Instale a maxila do travão e aperte a porca de montagem a mão (figura 1a, b). Use uma chave sextavada de 13 mm (12 mm Apex) para centrar aproximadamente a maxila em relação ao aro. (Figura 1c). Segure a maxila do travão em posição, e depois aperte a porca de montagem com uma chave sextavada de 5 mm a um momento de torção de 8 a 10 N·m. Faça rodar o perno de centragem do calço do travão com uma chave sextavada de 3 mm até que a maxila do travão fique precisamente centrada em relação ao aro (Figura 1d).

Rival (não ilustrado): Instale a maxila do travão e segure-a de modo que fique centrada aproximadamente no aro. Use uma chave sextavada de 5 mm para apertar o perno de montagem a um momento de torção de 8 a 10 N·m.

2 Coloque em posição os calços do travão.

Use uma chave sextavada de 4 mm para ajustar a posição do calço do travão ao

互换性

SRAMデュアルピボット・ロード・キャリアーは、次の製品と併せて使用するように設計されています：

ブレーキレバー： Double Tap統合ブレーキフクター
ブレーキケーブル： ロードスタールのケーブルエンド付き 1.6 mm の高品質ブレーキケーブルとフルール付きブレーキハウジングを使ったもの

ツール*

- ゴーグル
 - トルクレンチ
 - 2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、および5 mm のクサシレンチ
 - 12 mm および 13 mm のオープンエンドトルク

*キャリアーのモデルによっては、すべてのツールを必要とする場合があります。

取り付け方

1 ブレーキキャリアーの取り付け。
Red/写真あり/Force/Apex： ブレーキキャリアーを取り付け、取り付けナットを手で締めます (写真 1a、b)。13 mm のレンチ (Apex には 12 mm) を使用して、ブレーキキャリアーのリムのほぼ中央位置するようにします (写真 1c)。ブレーキキャリアーの位置がずれないように保ち、取り付けナットを 5 mm のヘクスレンチを使用して 8 - 10 N・m のトルク値で締めます。ブレーキキャリアーが正確にリムの中央に位置するまで、3 mm のヘクスレンチでブレーキパッド・センタリングポイントを回します (写真 1d)。

Rival (写真なし)： ブレーキキャリアーを取り付けて、キャリアーがホイールのほぼ中央に位置するように保ちます。5 mm のヘクスレンチを使用して、取り付けナットを 8 - 10 N・m のトルク値で締めます。

2 ブレーキパッドの中央位置への調節 – Rival のみ：5 mm のヘクスレンチを使用して、ブレーキキャリアー取り付けナットをわずかに緩めます。12 mm のオープンエンドレンチを使用して、ブレーキが正確にリムの中央に位置するように調整します。ブレーキキャリアー取り付けナットを、再び 8 - 10 N・m のトルク値で締めます。

3 ブレーキケーブルの調整。ケーブル・クランプフッシャーの溝にケーブルを置きます。それぞれのブレーキパッドがリムから 1 - 1.5 mm の位置になるまで、ブレーキキャリアーを手で移動します。5 mm のヘクスレンチを使用して、ケーブル・クランプポイントも 8 - 8 N・m のトルク値で締めます。ブレーキキャリアーのバルブ調節を直し、ブレーキパッドとリムとの間隔が 1 - 1.5 mm になるように再び調節します。

4 スプリングテンションの調整 – Red / Force のみ：ブレーキキャリアーのスプリングテンションは、好みに応じて調節できます。適切なケーブル配置を持つ自転車では、ケーブルの摩擦が増加し、ブレーキキャリアーを適切に作動させるために、より高いスプリングテンションが必要になる場合があります。スプリングテンション調節ピンを右方向に回すと、スプリングテンションが増加します。

5 ブレーキ村貼定の。使用 4 mm 六角板手調整刹车杆衬垫在轮圈上的位置。前束以及衬垫与轮圈之间的接触角度也可进行调节，以令刹车感觉及性能达到最佳。上紧刹车杆衬垫螺栓，扭矩 5-7 N·Nm。

6 转动快脱杆至关闭位置。

7 连接刹车线缆。将刹车线缆与线缆夹垫圈的内槽内。用手压紧刹车杆，直到每个刹车杆衬垫与轮圈的间隙为 1 - 1.5 mm。使用 5 mm 六角板手拧紧线缆夹螺栓。扭矩 8-10 N·Nm。转动刹车杆上的管式调节器，令刹车杆衬垫与轮圈间的间隙恢复为 1-1.5 mm。

8 调节弹簧张力 – 仅针对 Red/Force：可将刹车杆上的弹簧张力调节到你满意的程度。线缆路径较复杂的自行车可能会出现线缆摩擦加快的情况，因此需要更大的弹簧张力以使刹车杆正常工作。顺时针转动弹簧张力调节螺栓可增加弹簧张力。

安装

1 安装刹车杆。**Red (图片) / Force/Apex：** 安装刹车杆并用手上紧安装螺母 (图 1a、b)。用 13 mm 板手 (12 mm Apex) 将刹车杆钳置于轮圈大致中心的位置 (图 1c)。固定住刹车杆，然后用 5 mm 六角板手拧紧安装螺母。扭矩 8-10 N·Nm。用 3 mm 六角板手转动刹车杆衬垫固定螺栓，直到刹车杆准确地置于轮圈中心位置 (图 1d)。


Rival (无图片)： 装上刹车杆，令其固定在轮圈大致中心的位置。使用 5 mm 六角板手拧紧安装螺母，扭矩 8-10 N·Nm。

2 刹车杆衬垫定位。使用 4 mm 六角板手调整刹车杆衬垫在轮圈上的位置。前束以及衬垫与轮圈之间的接触角度也可进行调节，以令刹车感觉及性能达到最佳。上紧刹车杆衬垫螺栓，扭矩 5-7 N·Nm。

3 转动快脱杆至关闭位置。

4 连接刹车线缆。将刹车线缆与线缆夹垫圈的内槽内。用手压紧刹车杆，直到每个刹车杆衬垫与轮圈的间隙为 1 - 1.5 mm。使用 5 mm 六角板手拧紧线缆夹螺栓。扭矩 8-10 N·Nm。转动刹车杆上的管式调节器，令刹车杆衬垫与轮圈间的间隙恢复为 1-1.5 mm。

5 调节弹簧张力 – 仅针对 Red/Force：可将刹车杆上的弹簧张力调节到你满意的程度。线缆路径较复杂的自行车可能会出现线缆摩擦加快的情况，因此需要更大的弹簧张力以使刹车杆正常工作。顺时针转动弹簧张力调节螺栓可增加弹簧张力。



worden afgesteld om het remgevoel en de remprestatie te optimaliseren. Draai de remblokkuit aan tot 5-7 N·m.

3 Draai de snelsluiting naar de gesloten positie.

4

Het aansluiten van de remkabel.

Plaats de kabel in de groef van de kabelklemring. Knijp de remset met de hand in totdat elk remblok zich op 1 tot 1.5 mm van de velg bevindt. Draai de kabelklemring aan tot 8-8 N·m met behulp van een 5 mm inbusssleutel. Draai aan de trommelinstelling op de remset om de speling van het remblok opnieuw in te stellen op 1 tot 1.5 mm van de velg.

5 Het afstellen van de veerspanning – alleen Red/Force:

De veerspanning van de remset kan worden afgesteld naar uw wensen. Fietsen met een ingewikkelde kabelgeleiding kunnen een verhoogde kabelverrijving ervaren en zullen een hogere veerspanning nodig hebben om een goede werking van de remset te verzekeren. Draai de stelschroef van de veerspanning met de klok mee om de veerspanning te verhogen.

6 Het centreren van de remblokken – alleen Rival: Maak de montagemoer van de remset een beetje losser met behulp van een 5 mm inbusssleutel. Plaats de rem precies in het midden van de velg met behulp van een 12 mm steeksleutel. Draai de montagemoer van de remset opnieuw aan tot 8-10 N·m.

7

Het controleren van de remfunctie. Knijp de remhendel 10 maal stevig in om te controleren of alles goed functioneert en controleer daarna opnieuw de positie van het remblok en de speling tot de velg.

largo do aro. A inclinação para dentro, que é o ângulo de contacto entre o calço e o aro, pode também ser ajustada para otimizar a eficiência e a sensação que se tem ao travar. Aperte o perno de montagem do calço do travão a um momento de torção de 5 a 7 N·m.

3 Rode a alavanca de soltar rapidamente para a posição fechada.

4

Ligue o cabo do travão. Coloque o cabo na ranhura da anilha do grampo que prende o cabo. Aperte com a mão a maxila do travão até que cada calço do travão fique a 1-1,5 mm do aro. Use uma chave sextavada de 5 mm para apertar o perno do grampo do cabo a um momento de torção de 8 a 8 N·m. Rode o rolete de ajuste da maxila do travão para acertar a folga dos calços do travão para 1-1,5 mm do aro.

5 **Ajuste a tensão da mola – Red/Force apenas:** Ajuste a mola na maxila do travão pode ser ajustada conforme a sua preferência. As bicicletas com um encaminhamento complicado do cabo poderão ter um aumento da fricção do cabo e irão precisar de uma tensão mais alta na mola para que a maxila do travão funcione adequadamente. Rode o parafuso de regulação da tensão da mola no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a tensão na mola.

6 **Centrar os calços do travão – Rival apenas:** Use uma chave sextavada de 5 mm para desapertar ligeiramente a porca de montagem da maxila do travão. Use uma chave de bocas de 12 mm para centrar com precisão o travão em relação ao aro. Volte a apertar a porca de montagem da maxila do travão a um momento de torção de 8 a 10 N·m.

7 **Inspecione o funcionamento do travão.** Aperte com força a alavanca do travão 10 vezes para verificar que tudo esteja a funcionar corretamente, e depois volte a verificar a posição dos calços do travão e a folga ao aro.

2 ブレーキ機能の調整。ブレーキレバーをぶくく 10 回ほど握り締め、すべてが正しく作動するかを確認します。その後、ブレーキパッドの位置のほか、パッドとリムの間隔を再び確かめます。

3 クリック・リリース・レバーを、クロースのポジションに回します。

4 ブレーキケーブルの調整。ケーブル・クランプフッシャーの溝にケーブルを置きます。それぞれのブレーキパッドがリムから 1 - 1.5 mm の位置になるまで、ブレーキキャリアーを手で移動します。5 mm のヘクスレンチを使用して、ケーブル・クランプポイントも 8 - 8 N・m のトルク値で締めます。ブレーキキャリアーのバルブ調節を直し、ブレーキパッドとリムとの間隔が 1 - 1.5 mm になるように再び調節します。

5 スプリングテンションの調整 – Red / Force のみ：ブレーキキャリアーのスプリングテンションは、好みに応じて調節できます。適切なケーブル配置を持つ自転車では、ケーブルの摩擦が増加し、ブレーキキャリアーを適切に作動させるために、より高いスプリングテンションが必要になる場合があります。スプリングテンション調節ピンを右方向に回すと、スプリングテンションが増加します。

6 ブレーキパッドの中央位置への調節 – Rival のみ：5 mm のヘクスレンチを使用して、ブレーキキャリアー取り付けナットをわずかに緩めます。12 mm のオープンエンドレンチを使用して、ブレーキが正確にリムの中央に位置するように調整します。ブレーキキャリアー取り付けナットを、再び 8 - 10 N・m のトルク値で締めます。

7 ブレーキケーブルの調整。ケーブル・クランプフッシャーの溝にケーブルを置きます。それぞれのブレーキパッドがリムから 1 - 1.5 mm の位置になるまで、ブレーキキャリアーを手で移動します。5 mm のヘクスレンチを使用して、ケーブル・クランプポイントも 8 - 8 N・m のトルク値で締めます。ブレーキキャリアーのバルブ調節を直し、ブレーキパッドとリムとの間隔が 1 - 1.5 mm になるように再び調節します。

8 ブレーキパッドの交換。ブレーキパッドの溝が消失したら磨耗の証拠であり、新しいブレーキパッドと交換する必要がある場合があります。ブレーキパッド固定ボルトを 2 mm のヘクスレンチ (Apex には 2.5 mm) で取り外します。新しいパッドをスライドさせて取り付け、新しいパッドと交換します。ブレーキパッド固定ボルトを再び 0.5 - 1.0 N・m のトルク値で締めます。

注意：ブレーキパッドとホルダーには、右または左の向きがあります。ブレーキパッドを正しい側に取り付けてください。

メンテナンス方法

水と強い石鹸のみを使用して、ブレーキキャリアーを洗浄します。勢いよく水をかけないでください。

定期的にはボルトのトルク値をチェックします。決してブレーキキャリアーが緩んだ状態で走行しないでください。

定期的にはコンポーネントを点検し、損傷や素材材腐食の兆候を見逃さないようにします。衝突後は、常にコンポーネントに損傷がないかチェックしてください。

損傷や素材材腐食の兆候には、亀裂、凹凸、変形、変色、深い傷き傷、磨き取れるまじき傷などをはじめ、これら以外にも怪なものがあります。損傷や素材材腐食の兆候がある部品は使用を中止し、交換してください。部品の修理を試みないでください。ブレーキキャリアーの結合性に不安がある場合は、SRAM 販売店で交換を受けてください。

7 检查刹车功能。用力挤压刹车杆 10 次，查看各部件是否工作正常，再次检查刹车杆衬垫的位置及其与轮圈间的间隙。

8 更换刹车杆衬垫。如果刹车杆衬垫上的凹槽消失，表明其已磨损，需要更换新的刹车杆衬垫。使用 2 mm 六角板手 (2.5 mm Apex) 卸下刹车杆衬垫固定螺栓。将旧的衬垫取出固定器并换上新的衬垫。装上刹车杆衬垫固定螺栓并紧固，扭矩 0.5-1.0 N·mm。

注释： 刹车杆衬垫及固定器均标有左、右方向，确保将刹车杆衬垫安装在正确的一侧。

维护


仅使用水和温和性肥皂清洗刹车杆。切勿使用高压清洗器。

如果刹车杆衬垫上的凹槽消失，表明其已磨损，需要更换新的刹车杆衬垫。

定期检测螺栓扭矩。切勿在刹车杆松动的情形下骑行。

定期检测各元件是否有损坏或疲劳的迹象。任何撞车后都要检测元件是否有损坏。

损坏或疲劳的迹象包括但不限于：开裂、凹痕、变形、掉漆、深度刮伤或可见明显响声。请使用任何有损坏或疲劳迹象的元件并及时更换。切勿尝试自行维修部件。如果无法确定刹车杆是否完好，让 SRAM 经销商安排检测。



VERVANGING VAN DE REMBLOKKEN

8 Het vervangen van de remblokken. Wanneer de groeven op uw remblokken verdwijnen, zijn deze versleten en moeten ze worden vervangen door nieuwe remblokken. Verwijder de vastzetbout van het remblok met behulp van een 2 mm inbusssleutel (2,5 mm inbusssleutel Apex). Haal de oude remblokken uit de houders en vervang deze door nieuwe remblokken. Installeer de vastzetbout van de remblok en draai aan tot 0,5-1,0 N·m.

Opmerking: De remblokken en de –houders zijn beide voorzien van een marking links of rechts. Installeer de remblokken aan de juiste zijde.

ONDERHOUD

Gebruik uitsluitend water en milde zeep om de remsetten te reinigen. Gebruik GEEN hogedrukreiniger.

Wanneer de groeven op uw remblokken verdwijnen, zijn deze versleten en moeten ze worden vervangen door nieuwe remblokken. Controleer regelmatig het aanhaalmoment van de bouten. Rij nooit met een losse remset.

Controleer de onderdelen regelmatig op tekenen van schade of slijtage. Controleer de onderdelen altijd op schade na een val. Tekenen van schade of slijtage omvatten maar zijn niet beperkt tot barsten, deuken, vervorming, verkleuring, diepe krassen of knarsgeluiden. Stop met fietsen en vervang alle onderdelen die tekenen van schade of slijtage vertonen. Repareer de onderdelen niet. Laat de remset nakijken door uw SRAM verkoper indien u niet zeker bent van de toestand van uw remset.

SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO TRAVÃO

8 Substituir os calços do travão. Quando desaparecerem as estrias nos seus calços de travões, eles estarão gastos e precisam de ser substituídos por calços de travões novos. Retire o perno de fixação do calço do travão com uma chave sextavada de 2 mm (2,5 mm Apex). Faça deslizar os calços velhos para fora dos suportes e substitua-os com calços novos. Volte a instalar o perno de fixação do calço e aperte-o a 0,5 a 1,0 N·m.

Nota: Tanto os calços do travão como os suportes estão marcados como esquerdo ou direito. Assure-se de que instala os calços do travão do lado correcto.

MANUTENÇÃO

Use só água e um sabão suave para limpar as maxilas dos travões. NÃO utilize uma lavadora de água sob pressão.

Quando desaparecerem as estrias nos seus calços de travões, eles estarão gastos e precisarão de ser substituídos por calços de travões novos. Verifique regularmente o momento de torção dos pernos. Nunca deverá conduzir com uma maxila do travão solta.

Inspecione regularmente os componentes para descobrir sinais de danos ou fadiga. Inspecione sempre os componentes depois de qualquer choque ou queda.

Os sinais de danos ou fadiga incluem, mas não estão limitados a, rachas, moissas, deformações, descoloração, arranhões profundos ou rangidos audíveis. Deixe de usar e substitua quaisquer peças que apresentem sinais de danos ou fadiga. Não tente reparar peças. Se não tiver a certeza da integridade da sua maxila do travão, mande-a inspecionar no seu concessionário SRAM.

7